

# Välisuste paigaldusjuhend

Uksekomplekti korrektse toimimise tagab nõuetekohane paigaldus. Enne ukse paigaldamist lugege paigaldusjuhend hoollega läbi! YSSE OÜ ei vastuta vale ladustamise, hoolduse või paigaldusvigade tõttu tekkinud puuduste eest.

## Ladustamine

Kontrollige toodet kohe peale kauba kättesaamist! Vale või defektset toodet ei tohi paigaldada!

Uksed tuleb ladustada hästi ventileeritavates siseruumides horisontaalsel tasasel aluspinnal. Vältige kriimustusi ja muid mehaanilisi vigastusi!

Uksi ei tohi ladustada otsese päikese kätte, kütmata ja niisketesse ruumidesse ning otse maapinnale või betoonile, vaid tugevale ja korrektsele kuivale alusele.

## Paigaldamine

Ukse peab paigaldama selliselt, et see ei jääks otsese lausvee ja päikese kätte. Ukse peab paigaldama seinas asuvasse nišši või paigaldama uksele varikatuse.

- Tumedat tooni ukсед võivad kaarduda ja tuhmuda intensiivse päikese mõjul.
- Lubatud ei ole toote mõõtude muutmine, sisselõigete tegemine ja üle värvimine. Vajadusel konsulteerige tehase esindajaga.
- Paigalduse ja remonttööde ajaks tuleb uks katta ehituspapi või kilega, et vältida ukse kahjustumist viimistlustööde ajal.
- Kaitske uksi ehitusobjektile (nt kile või paberiga) kuni viimistlustööd on lõppenud! Teibi kasutamisel kaitsekile või paberi kinnitamiseks jälgige, et teibi kleepuv pind ei nakuks ukse või lengi pinnaga!

Välisüksed tarnitakse tervikpakendis ukseplokina, leng on koos lävepakuga kokku monteeritud ja uks on paigaldatud hingedele. Lisana on kaasas furnituurikarp.

Enne ukse paigaldamist kontrollige ukse sobivust seinavasse ning kontrollige, kas seinava on loodis ja nurgad täisnurksed. Seinava peab olema uksele lengi välismõõtudest 15-45 mm suurem. Vajadusel korrigeerige seinava.

Eemaldage leng! Kontrollige, et lävepaku alus on horisontaalne ning jäik! Fikseerige lävepakk põrandale silikooniga! Lävepaku alla peab olema paigaldatud tõke niiskuse edasikandumiseks lävepaku puitkonstruktsiooni.

Kontrollige, et leng oleks horisontaalselt ja vertikaalselt loodis!



Valige kinnitusvahenditeks spetsiaalsed ukseleugi kinnitusvahendid, mis sobituvad seina materjaliga!

Kasutada võib kruvisid või lengihülse koos kiiludega.

Kinnitage esmalt lengi hingedepoolne külg, seejärel lukupoolne külg!

Lõtkud lengi ja seinaava vahel võivad olla maksimaalselt 20 mm.

Kontrollige, kas leng on loodis nii pikisuunas kui ka küljesuunas!

Tõstke uks higedele ja fikseerige hingepoltide turvatihvtid.

Jälgige, et ukse nurk ei puudutaks põrandat! Löögi tulemusena võib viimistlus kahjustuda!

Sulgege uks ning kontrollige, et ukseleht (eriti ukselehe lukupoolsed nurgad) oleks lengiga tasapinnas!

Vajadusel reguleerige ust hingedest!

### ***Uksehingede reguleerimine:***

- Järgige hingetootja reguleerimisjuhendit.

Kui uks on lõplikult reguleeritud, paigaldage kinnituskrugi avadele plastist kattekorgid!

Tihendage lävepaku ja põranda vahe silikooniga ning paigaldage veeplekk!

Paigaldage välisuks seina nišši või varikatuse alla. Minimaalne varikatus on vähemalt 70 mm lai, kuid klaasinguga välisukse korral soovitame valida varikatus vähemalt 500 mm laiune.

Paigaldage piiredeliistud!

Ainult nõuetekohaselt paigaldatud uks funktsioneerib laitmatult. Paigaldusvead võivad esile kutsuda uksekomplekti kahjustumise ning väikseimgi kõrvalekalle loodist takistab ukse korralikku sulgumist.